

FUSES (1979 to 1981)

Nine 8-Amp and three 16-Amp fuses in a box under dash, driver's side. One 8-Amp and one 16-Amp fuse (fuel injection pump) in separate holder.

Before replacing a blown fuse trace the cause and remedy accordingly.

Unprotected Circuits

Alternator, ignition, starting, battery charge indicator, idle stop solenoid (carburetor), gulp valve electrovalve (carburetor), starting motor relay coil (automatic transmission), power windows relay coil (where fitted), fuel injection system.

Protected Circuits

- A (8 Amps)**
 - Turn signal lamps and indicator
 - Stop lamps
 - Oil pressure gage and insufficient pressure indicator
 - Engine coolant temperature gage
 - Fuel gage, with reserve indicator
 - Engine tachometer
 - Low brake fluid level and hand brake ON indicator
 - Back-up lamps
 - Fast idle electrovalve
 - Fasten belts indicator and relay for buzzer
 - Delay circuit for fasten seat belts indicator and buzzer
 - Selected gear indicator light (automatic transmission)
 - 30,000 miles pick-up and indicator (fuel injection)
- B (8 Amps)**
 - Windshield wiper
 - Heater fan motor
 - Windshield washer pump
 - Windshield wiper sweep rate rheostat
- C (8 Amps)**
 - Left headlight high beams
 - High beam indicator
- D (8 Amps)**
 - Right headlight high beams
- E (8 Amps)**
 - Left headlight low beam
- F (8 Amps)**
 - Right headlight low beam

- G (8 Amps)**
 - Front right parking lamp
 - Rear left tail lamp
 - Front right/rear left side marker lamps
 - License plate lamp (right)
- H (8 Amp)**
 - Front left parking lamp
 - Parking and tail lamps indicator
 - Rear right tail lamp
 - Front left/rear right side marker lamps
 - License plate lamp (left)
 - Cigar lighter housing indicator
 - Trunk light
 - Instrument cluster lights
 - Ideogram illumination optical fibers light source
 - Vehicular hazard warning signal switch light
- I (25 Amps)**
 - Quartz crystal clock
 - Courtesy light
 - Hazard warning flasher and indicator
 - Inspection lamp receptacle
 - Remove key and fasten belts buzzer
- L (16 Amps)**
 - Horns
 - Engine fan motor
- M (16 Amps)**
 - Power window motor (Left - if fitted)
- N (16 Amps)**
 - Power window motor (Right - if fitted)
- In separate holder (8 Amps)**
 - Cigar lighter
- In separate holder (16 Amps)**
 - Fuel pump - supplementary air valve (fuel injection)

Auswechseln der Glühlampen

Die Lampen dürfen nur gegen solche gleichen Typs und gleicher Wattstärke ausgewechselt werden. Beim Einsetzen der neuen Lampen sind diese nie mit bloßen Fingern, sondern nur mit einem reinen Lappen oder Seidenpapier, anzufassen.

Die Sicherungen (Coupé)

Die elektrische Anlage ist durch acht Stück 8-Ampère- und ein Stück 16-Ampère-Schmelzsicherungen abgesichert. Sieben sind unterhalb des Armaturenbrettes an der rechten Seite im Sicherungskasten angebracht.

Die Sicherungen (Spider)

Die elektrische Anlage ist durch acht Stück 8-Ampère- und ein Stück 16-Ampère-Schmelzsicherungen gesichert. Unter dem Armaturenbrett links von der Lenksäule befindet sich die Sicherungsdose mit sieben 8-Ampère-Sicherungen und einer 16-Ampère-Sicherung. Die achte Sicherung 8 Ampère befindet sich in einem Halter neben der Sicherungsdose.

Nach Schmelzen einer Sicherung genügt es nicht, diese zu ersetzen. Vielmehr muß die Ursache des Kurzschlusses vor dem Einsetzen gesucht werden. Die Suche wird durch die Benutzung des Schaltplanes wesentlich erleichtert. Die Verwendung von mit Staniol geflickten Sicherungen ist absolut zu verwerfen, die mit solchen Sicherungen an anderen Stellen der elektrischen Anlage schwere Schäden hervorgerufen werden können.

Geschützte Stromkreise**Sicherung A (16 Ampère):**

- Innenbeleuchtung
- Signalhörner
- Steckdose für Handlampe
- Zigarrenanzünder
- Uhr

Sicherung B (8 Ampère):

- Motorraumlampe
- Instrumentenbeleuchtung
- Blinker für Anzeigelampe
- Bremslampen
- Scheibenwischer
- Motor für Heiz- und Lüftungsgebläse

Sicherung C (8 Ampère):

- Linkes Fernlicht
- Kontrolllampe für Fernlicht

Sicherung D (8 Ampère):

- Rechtes Fernlicht

Sicherung E (8 Ampère):

- Linkes Abblendlicht

Sicherung F (8 Ampère):

- Rechtes Abblendlicht

Sicherung G (8 Ampère):

- linkes vorderes Standlicht
- Kontrolllampe für Standlicht
- Rechtes Standlicht hinten
- Linke Kennzeichenlampe
- Zigarrenanzünderbeleuchtung
- Gepäckraumlampe
- Rückfahrlampe (Coupé)

Sicherung H (8 Ampère):

- Rechtes vorderes Standlicht
- Linkes Standlicht, hinten
- Rechte Kennzeichenlampe

Sicherung I (8 Ampère):

- Kontrolllampe für Öldruck
- Ladeanzeigelampe und Relais
- Wasserfernthermometer
- Kraftstoffstandanzeiger
- Lüfter, elektromagnetisch
- Lampe im Handschuhkasten (Coupé)
- Tourenzähler

Sicherung L (8 Ampère):

- Spannungsregler
- Erregerwicklung der Drehstrom-Lichtmaschine

Nicht durch Sicherungen geschützt sind: Stromkreis für Zündung, Anlasser, Batterieaufladung (Ausnahme des Spannungsregler).